


Soporte de Pared Modelo AS-CM3260

Soporte de Televisión para Techo



AUDIO
solutions™
More Than Just Great Sound™

PRIMEROS PASOS

Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo Soporte de Techo para Televisión AS-CM3260 Audio Solutions. Para obtener el máximo beneficio, por favor lea todo el manual antes de comenzar la instalación.

NOTA: *Este modelo ha sido diseñado para funcionar con la mayoría de los televisores de Plasma, LCD y LED de 32 a 60 pulgadas con un peso máximo de 132 libras (60 kg).*

Instrucciones de Seguridad

Lea atentamente este manual de forma completa antes de montar este soporte para evitar daños físicos y/o cualquier pérdida material. Si no entiende estas instrucciones, o tiene alguna duda sobre la seguridad de la instalación, llame a un contratista calificado o comuníquese con el departamento de atención al cliente de Audio Solutions @ 1-866-839-9187. Revise cuidadosamente para asegurarse de que no haya piezas faltantes o defectuosas. Nuestros representantes de atención al cliente pueden asesorarlo rápidamente acerca de preguntas sobre la instalación y piezas faltantes o defectuosas. Las piezas de recambio para los productos comprados a través de distribuidores autorizados serán enviadas a usted directamente. No trate de usar partes no suministrada por el fabricante. El uso de otros tornillos podría causar lesiones o pérdidas materiales. Nunca utilice piezas defectuosas, ya que la instalación incorrecta puede causar daños o lesiones graves. No utilice este producto para ningún propósito no especificado de forma explícita por Audio Solutions. Audio Solutions no puede ser responsable de los daños o lesiones causados por el montaje incorrecto, ensamblaje incorrecto o uso incorrecto.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Respete todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- **Asegúrese de estar utilizando un techo construido con un entramado de 2x4 o de concreto sólido, u otro refuerzo lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la TV. El lugar debe estar libre de peligros como el agua o elementos que puedan romperse. ¡NO INTENTE MONTAR ESTA UNIDAD EN UNA TECHO HUECA!**




Figura 1 - ¡ADVERTENCIA! Techo Hueca

PRIMEROS PASOS

- **ADVERTENCIA:** Utilice sólo los tornillos destinados a esta aplicación para evitar lesiones personales o daños materiales.

Apertura del Paquete

El Soporte de Techo AS-FM3260 y las herramientas que lo acompañan han sido embalados cuidadosamente en una caja diseñada para protegerlos de daños durante el transporte. Después de abrir la caja, compruebe que los componentes estén en buenas condiciones y que estén incluidos todos los elementos mencionados.

Contenido del Paquete


- Placa de Techo
- Columna de Montaje
- Placa Frontal
- Soporte
- Herramientas de Montaje/Ensamblaje
- Este Manual de Usuario

Instrucciones de Montaje

Por favor, lea todas las instrucciones incluidas y compruebe cuidadosamente el contenido de las herramientas antes de realizar el montaje.

PRIMEROS PASOS

Herramientas de Montaje en el Techo

#	Part Image	Description	Qty
1		Tornillo M8 x 16	12
2		Arandela M8	4
3		Tuerca M8	4
4		Tarugo de Concreto	4
5		Llave fija	1
6		Llave Allen	1

Materiales Armado de Ménsula TV

#	Imagen de la Parte	Descripción	Cant idad
A		Tornillos M4 x 12	4
B		Tornillos M5 x 12	4
C		Tornillos M6 x 12	4
D		Tornillos M8 x 16	4
E		Tornillos M4 x 30	4
F		Tornillos M5 x 30	4
G		Tornillos M6 x 35	4

#	Imagen de la Parte	Descripción	Cant idad
H		Tornillos M8 x 40	4
I		Espaciador M4/M5	4
J		Espaciador M8/M6	4
K		Arandela M4/M5	4
L		Arandela M6/M8	4
M		Arandela M4	4
N		Arandela M5	4
O		Arandela M6	4
P		Arandela M8	4

INSTALACIÓN

PASO 1

Lea y entienda todas las instrucciones incluidas y compruebe que todas las partes están presentes y aparecen en buenas condiciones antes de empezar.

PASO 2

Escoja una ubicación en el techo para su nuevo Soporte de TV de Audio Solutions. Asegúrese que es el adecuado para soportar en el techo la placa de techo con los tornillos suministrados.

Montaje sobre Estructuras de Madera

Coloque los soportes y marque el lugar del centro y los bordes. Posicione la placa de techo encima de las marcas que hizo en la estructura madera y márquelas para taladrarlas. Utilizando una broca de tamaño correcto, y perfore un agujero de profundidad de 2.5" en cada lugar marcado. Adjunte la Placa de Techo al techo utilizando los tornillos 2.5" y las arandelas (no incluidas). La Placa de Techo se muestra en la Figura 2.

NOTA: Esta instalación podría requerir el uso de placas de soporte adicionales para asegurarse que el lugar sea lo suficientemente resistente para aguantar el peso de un televisor. Cada tornillo DEBERÁ ser instalado en una estructura de madera o placa de soporte.

Montaje en Techo de Concreto

Escoja un área sólida del techo que sea capaz de soportar el peso de un televisor. Posicione la Placa de Techo y marque para taladrar. Utilizando el tamaño correcto de broca, perfore un agujero de 2.5" en cada lugar marcado. Quite las tuercas de los tornillos de concreto e inserte un tarugo de concreto en cada agujero. Utilizando la llave inglesa suministrada, sujete la Placa de Techo usando los tornillos que quitó de las tuercas de concreto (Figura 2).




Figura 2 - Montaje en Techo de Concreto

INSTALACIÓN

PASO 3

Sujete la columna a la placa de techo, utilizando 4 tornillos 2.5" (no incluidas) o tarugos de concreto. Ver Figura 3.




Figura 3 – Sujete la Columna a la Placa de Techo

INSTALACIÓN

PASO 4

Ajuste la altura de la columna quitando los tornillos que conectan a las dos secciones juntas y deslizando el mismo. Alinee los agujeros de los tornillos y asegúrelos a la altura deseada utilizando los tornillos suministrados (Figura 4 - A).




Figura 4 – Ajuste de la Altura /Instale la Placa Frontal

PASO 5

Sujete la placa frontal al soporte pivote (Figura 4 - B) usando cuatro tornillos M8 x 16 tornillos.

INSTALACIÓN

PASO 6

En la bolsa de herramientas provista, ubique los 4 tornillos de cabeza plana que se ajustan al patrón de rosca para su televisor. Con los dos soportes verticales centrados en la parte posterior del TV, enrosque suavemente los tornillos en los agujeros con la mano. **NO UTILICE UN TALADRO ELÉCTRICO O A BATERÍAS** hasta que no esté seguro de tener el tamaño de rosca adecuado. **NO APRIETE DEMASIADO** los tornillos (Figura 5).

NOTA: Use los tornillos y arandelas adecuadas que se correspondan con los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Procure ajustar a mano en primera instancia ya que de lo contrario puede dañar los agujeros de montaje. Algunos televisores sin una parte posterior plana pueden requerir el uso de un espaciador al colocar los soportes. En ese caso, asegúrese de que los dos soportes de TV estén nivelados y que estén usando los mismos agujeros de montaje en el soporte. Un ensamblaje desnivelado provocará que la pantalla de la televisión se incline.




Figura 5 – Fije los Soportes al Televisor

NOTA: Necesitará por lo menos 2 personas para finalizar este procedimiento de montaje. Para evitar posibles lesiones, no intente montar el televisor solo.



Figura 6 – ¡ADVERTENCIA! Instalación por Dos Personas

INSTALACIÓN

PASO 7

Cuelgue la unidad pre-armada de TV a la placa frontal, como se muestra en la Figura 7. Ajuste los tornillos (A) para asegurar la unidad de TV a la placa frontal. Este montaje de pared está diseñado para ocultar los cables en el interior de la columna. Pase los cables a través del techo y fuera a través del agujero en la parte inferior de la columna para un aspecto prolijo.




Figura 7 - Ajuste el Conjunto de la TV a la Placa Frontal

INSTALACIÓN

PASO 8

NOTA: El ajuste del Ángulo/Altura debería ser hecho por al menos dos personas.

- (A) Con la televisión sujeta en forma segura por una segunda persona, puede ajustar el ángulo en ± 5 grados aflojando los tornillos del soporte del techo moviendo el soporte de izquierda a derecha. Ajuste los tornillos cuando alcance el ángulo correcto.
- (B) Mientras otra persona sostiene el conjunto del televisor, afloje los tornillos a cada lado de la placa de montaje e incline el televisor hasta 5 grados hacia atrás o 15 grados hacia adelante. Ajuste los tornillos una vez alcanzado el ángulo deseado.
- (C) Para ajustar la altura, quite los tornillos para separar las dos secciones de la columna y deslice la columna hacia arriba/abajo hasta que alcance la altura aceptable y que se corresponde con los agujeros de los tornillos. Reponga los tornillos y ajústelos para asegurar la columna. Una segunda persona (o dos) deberá sostener el televisor durante el ajuste para evitar que el televisor o el montaje se dañen. MIENTRAS LOS TORNILLOS ESTÁN FLOJOS, LA PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA PUEDE ZAFARSE.




Figure 8 – Ajuste de Ángulo/Altura

GARANTÍA LIMITADA

Audio Solutions – Soporte de Audio – Garantía Limitada – Valida en los EE.UU. y Canadá

Esta garantía limitada de 60 meses es proporcionada por Metra Electronics Corporation para el producto Metra identificado por el registro del comprador como se indica más adelante, y no se establece aquí ninguna otra garantía, explícita o implícita, excepto por lo requerido por la ley, incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico; sin embargo, todas estas garantías implícitas, si las hubiere, están limitadas a la duración de esta garantía limitada de producto específica. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Metra Electronics Corporation no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de daños incidentales, indirectos, especiales y resultantes o múltiples derivados de la venta o el uso de este producto. Algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que la limitación o exclusión arriba descrita pudiera no ser aplicable en su caso. Se recomienda que el comprador realice el registro del producto y el registro de garantía por Internet dentro de un plazo máximo de diez días después de la compra.

Garantía limitada del producto:

Esta es una garantía limitada de 60 meses, sujeta a las condiciones, limitaciones y exclusiones aquí identificadas. Metra Electronics Corporation garantiza al comprador original del producto registrado o identificado durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra, que el producto estará libre de defectos en diseño, material y mano de obra, y estará sujeto a las limitaciones abajo establecidas; Metra Electronics Corporation reparará o reemplazará, a su elección, cualquier unidad defectuosa. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y no se puede ceder o transferir. Por este conducto, Metra garantiza al comprador original de este producto que en caso de que el producto, o cualquier parte del mismo, bajo uso y condiciones normales, resulte defectuoso de manera comprobable en material o mano de obra dentro de un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de compra original, dichos defectos serán reparados o reemplazados con un producto reacondicionado (a opción de Metra) sin cargo alguno por reparaciones y mano de obra de reparación. El comprador debe regresar el producto a Metra, con acuse de recibo o algún otro medio que confirme la entrega y Metra realizará las reparaciones indicadas o el reemplazo dentro de un plazo máximo de 60 días después de la recepción. En algunos casos, el producto puede haber sido discontinuado y no podrá reemplazarse o repararse. En este caso, Metra, a su propia discreción, intentará reemplazar el producto con un producto sustancialmente similar en modelo y diseño o pagará al comprador una suma correspondiente al valor justo en el mercado del precio en ese momento, considerando el tiempo que ha transcurrido desde la venta y el uso del producto. Esta garantía limitada constituye el recurso exclusivo del comprador original del producto al menudeo para todos los defectos de este tipo.

Condiciones y limitaciones:

- (1) Se requiere comprobante de compra (por ejemplo, el recibo de venta u otro comprobante de pago, como el código de barras y número de serie de la caja de envío) y
- (2) Los productos deben estar registrados con Metra Electronics utilizando ya sea la tarjeta adjunta de registro o mediante los servicios para registro de Internet de Metra. Los productos que no se hayan registrado no estarán cubiertos por la garantía limitada extendida de cinco años de Metra, sino que únicamente estarán garantizados por los términos requeridos por el estado donde se realiza la compra, si los hubiere.
- (3) El daño ocasionado por accidentes, maltrato, mal uso o modificación del producto invalidará esta garantía.
- (4) Para obtener reparaciones o reemplazo bajo los términos de esta garantía, comuníquese con Metra al 1-800-221-0932 o visite www.metra-online.com. Deberá proporcionar comprobante de compra (recibo con fecha donde se indique la tienda donde se realizó la compra) y el número de serie del producto para recibir el servicio de garantía. El comprador deberá enviar el producto a Metra Electronics Corp o al centro de reparación designado y el comprador es responsable de todos los cargos de manejo y envío.

Esta garantía limitada NO cubre:

Los productos que hayan sido sometidos a abusos, accidente, alteración, modificación, manipulación, negligencia, mal uso, instalación incorrecta, falta de cuidado razonable, reparación o servicio no autorizados o si el modelo o el número de serie han sido alterados, manipulados, dañados o removidos.

La instalación inicial o la remoción y reinstalación del producto.

1. Daño cosmético, daño que ocurre durante el envío, actos imprevistos o desastres naturales.
2. Accesorios o componentes faltantes.
3. Productos utilizados para fines comerciales.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE METRA BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE Y EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ LA RESPONSABILIDAD DE METRA EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR ORIGINAL AL MENUDO POR EL PRODUCTO.

Todas las preguntas o notificaciones respecto a esta garantía deben dirigirse a:

Warranty Department, Metra Electronics Corporation
460 Walker Street, Holly Hill, Florida 32117.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O RESPONSABILIDADES. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. EN NINGÚN CASO METRA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS RESULTANTES O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Ninguna persona o representante está autorizado para asumir a nombre de Metra ninguna responsabilidad distinta a la expresada en este documento en relación con la venta de este producto. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre el tiempo que dura una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede poseer además otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.



©2011 Metra Electronics Corporation, 460 Walker Street, Holly Hill, FL 32117-2699

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso.

Todas las marcas y nombres de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.audiosolutions.com